

JE1909ACB

19"LCD TV User's Guide

- Please observe all safety precautions when using this product.
- Please read this manual careful

Guide de l'utilisateur du téléviseur LCD de 19"

- Veuillez observer toutes les mesures désécurité en utilisant ce produit.
- Veuillez lire soigneusement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

CONTENTS

(Safety Precautions
1	Important Information 3 Important Safeguards 4-5
(User Guidance Information
	Names of each part(Front View) / Accessories 6 Names of each part(Back View) 7 Mounting on a Desktop / Installation Precautions 8 POWER input Connections/installing an Antenna 9 Remote control 10-11 Precautions / How to use remote control 12
0	Connection
	VCR Connections / Watching Video Topo 13 • Satellite/Cable TV Set-Top Box Connections / Watching Cable TV 14 • DVD Connections / Playing the DVD 15 • PC Connections / How to use as PC 16 • Audio Amplifier and Monitor Connections / Earphone Connection 17 • JENSEN DVD Connections for IR/SERVICE USB Connections 10
C	Basic Use
-	- Selecting input source
	- Menu Operating 20 - Customizing the PICTURE Settings 21 - Customizing the AUDIO Settings 22 - Customizing the TIMER Settlings 23 - Customizing the SETUP Settings 24-25 * Customizing the LOCK Settings 28-28 * Customizing the CHANNEL Settings 29-30
(Maintenance and Service
Ĭ	• Trouble shooting

English

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION-To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.



This symbol is intended to alert the user to the 8) presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to slert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This product utilizes tin-lead solder, and fluorescent lamp containing a small amount of mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronic please contact your local authorities or the Electronic 10) Protect the power cord from being walked on or local support of the power cord from being walked on or local support of the power cord from being walked on or local support of the power cord from being walked on or local support of these provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

FCC STATEMENT

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC CAUTION:

Pursuant to 47CFR, Part 15.21 of the FCC rules, any changes or modifications to this monitor not expressly approved by the manufacturer could cause harmful interference and would void the user's authority to operate this device.

WARNING:

This is a CLASS B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures to counter interference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- Do not use this product near water.
 Apparatus should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the product.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.



- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus.
 - When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the product, the product has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Important Safeguards

Before using your TV, please read these instructions completely, and keep this manual for future reference. Carefully observe and comply with all warnings, cautions and instructions placed on the unit or described in the operating instructions or service manual.

WARNING

To guard against injury, the following basic safety precautions should be observed in the installation, use and servicing of the unit.

Power Sources

This unit should be operated only from the type of power source indicated on the information label.


If you are not sure of the type of electrical power supplied to your home, consult your dealer or local power company.

Grounding or Polarization

This unit is equipped with a polarized AC power cord plug (a plug having one blade wider than the other), or a DC power connection, for use in a vehicle. Follow the instructions below:

For the unit with a polarized AC power cord plug

This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing



For the unit with a DC power connector

For installation in a vehicle, connect the red wire to the 12V accessory line and the black wire to a ground terminal.

Wall outlet

Do not use a poor fitting outlet.

Insert the plug fully into the outlet. If it is loose, it may cause arcing and result in fire. Contact your electrician to have the outlet changed.

Wiring

For your safety, unplug the power cord when wiring cables,

Electric shock

Do not touch the AC power cord or the unit with a wet hand, if you plugfunplug the AC power cord from the unit with a wet hand, it may cause electric shock.

Never attempt to move the unit unless the AC power cord is disconnected.

Cleaning

Clean the power plug regularly.

 If the plug is covered with dust and it picks up moisture, its insulation may deteriorate and result in fire. Unplug the power plug and clean it regularly.



- Unplug the power cord when cleaning this unit. If not, it may result in electric shock.
- Clean the cabinet of the TV with a dry soft cloth. To remove dust from the screen, wipe it gently with a soft cloth.

- Stubborn stains may be removed with a cloth slightly dampened with a solution of mild soap and warm water, Never use strong solvents such as thinner or benzine for cleaning.
- If using a chemically pre-treated cloth, please follow the instructions provided on the package.

Overloading

Do not overload wall outlets, extension cords or convenience receptacles beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.

Power

Always turn the unit off when it is not being used.

When the unit is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet as a precaution against the possibility of an internal malfunction that could create a fire hazord.

Sound

If a snapping or popping sound from the TV is continuous or frequent while the TV is operating, unplug the TV and consult your dealer or service technician. It is normal for TV is to make occasional snapping or popping sounds, particularly when being turned on or off.

Power Cord

If you damage the power cord, it may result in fire or electric shock.

- Do not pinch, bend, or twist the cord excessively. The core lines may be bared and cut and cause short-circuit, resulting in fire or electric shock.
- De not convert or damage the power cord.
- Do not put snything heavy on the power cord. Do not pull the power cord.
- Keep the power cord away from heat sources.
- Be sure to grasp the plug when disconnecting the power cord. If the power cord is damaged, stop using it and replace with a new one.

Ventilation

The slots and openings in the TV are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of the unit, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered. Unless proper ventilation is provided, the unit may gather dust and get dirty. For proper ventilation, observe the following:

- · Do not install the unit turned backward or sideways.
- . Do not install the unit turned over or upside down.
- Never cover the slots and openings with a cloth or other materials.
- Never block the slots and openings by placing the unit on a bed, sofa, rug or other similar surface.
- Never place the unit in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
- Leave some space around the unit. Otherwise, adequate air-circulation may be blocked, causing overheating, and may cause fire or damage the unit.

Heat sources

Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

English

Do not use this product near water

Do not use near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry, tub, in a wet besement, or near a swirming pool.

Do not use immediately after moving from a low temperature to high temperature environment, as this causes condensation, which may result in fire, electric shock, or other hazards.

This product should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the product.

Entering of objects and liquids

Never insert an object Into the product through vents or openings. High voltage flows in the product, and inserting an object can cause electric shock and/or short internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.

Lightning

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

For added protection during a lightning storm, or when left unattended and unused for long periods of time, unplug the product from the wall outlet and disconnect the antenna. This will prevent damage to the equipment due to lightning and power-line surges.

Servicing

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have tallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Replacement parts

In case the product needs replacement parts, make sure the service person uses replacement parts specified by the manufacturer, or those with the same characteristics and performance as the original parts. Use of unauthorized parts can result in fire, electric shock and/or other danger.

Attachments

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Use of improper attachments can result in accidents.

Damage requiring service

If any of the following conditions occurs, unplug the power cord from the AC autlet and request a qualified service person to perform repairs.

- a. The power cord or plug is damaged.
- Liquid is spilled on the product or when objects have fallen into the product.
- c. The product has been exposed to rain or water.
- d. The product does not operate properly as described in the operating instructions.
 - Do not touch the controls other than those described in the operating instructions, Improper adjustment of controls not described in the instructions can cause damage, which often requires extensive adjustment work by a qualified technician.
- The product has been dropped or the cabinet has been damaged in any way.
- The product displays an abnormal condition or exhibits a distinct change in performance. Any noticeable abnormality in the product indicates that the product needs servicing.

Safety checks

Upon completion of service or repair work, request the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.

Wall or ceiling mounting

When mounting the product on a wall or ceiling, be sure to install the product according to the method recommended by the manufacturer. This is a safety feature.

Panel protection

The panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or impacted upon by other objects. Be careful not to be injured by broken glass pieces if the panel breaks.

Pixel defect

Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed point of blue, green or red. Please note that this does not affect the performance of your product.


Antennes Outdoor Antenna Grounding


If an outdoor antenna is installed, follow the precautions below. An outdoor antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can come in contact with such power lines or circuits.

WHEN INSTALLING AN OUTDOOR ANTENNA SYSTEM, EXTREME CARE SHOULD BE TAKEN TO KEEP FROM CONTACTING POWER LINES OR CIRCUITS AS CONTACT WITH THEM IS ALMOST INVARIABLY FATAL.

Be sure the antenna system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code (NEC) in USA and Section 54 of the Canadian Electrical Code in Canada provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

Antenna Grounding According to the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70





Accessories

The configuration of the components may look different from the following illustration.



Battery 1.5V(AAA ×2)




AV Cable




User's Guide



Remote Control





- O HDMI jack
- @ SERVICE USB
- PC and AUDIO jack
- O Y,Pb,Pr jack
- O S-VIDEO

- AV1 IN (VIDEO and AUDIO)
- HEADPHONE
- @ RF IN
- O IR OUT
- (AV2 IN (VIDEG and AUDIO)
- AV OUT(VIDEO and Fixed / Variable AUDIO)
- POWER ON/OFF switch
- (DAC input


. To turn on the LCD TV



on the back of the LCD TV to








Be sure to turn off the power and unplug both units from the wall outlet before making any connections.

Mounting on a Desktop



- Your LCD TV can be mounted on a Desktop as shown in the figure above, using the optional stand. (P/N STD1909)
- This is not a floor-standing unit.


Installation Precautions

Wall Mounting

- Please ensure enough space for safe use. (Please refer to A and B.)
- Installation of the LCD TV in an improperly ventilated location can cause damage to the LCD TV due to increased temperature.

A (Mounting on a wall)





Contact your dealer to purchase the "Adjustable-angle wall nount" required for wall-mounted installation.

Using the Stand


- Do not install on an unstable location with support area smaller than the LCD TV.
- Please refer to the desktop stand user's manual for retails of installation.


B (Using the Stand)





© Connecting to POWER INPUT 100-240VAC 50/60Fz





BUTTON	TV-FUNCTION	DVD-FUNCTION	BUTTON	TV-FUNCTION	DVD-FUNCTION	BUTTON	TV-FUNCTION	DVD-FUNCTION
(0)	POWER	POWER	884	ENG		0		STOP
	CH+		A WILL D		ANGLE	(0)		PLAY-PAUSE
H	VOL.	VOL.	1400		PROG	(H)		PREVIOUS
	RETURN		77		T-F	•		FAST-REVERSE
~	MUTE		(1)	Y	1	•		FAST-FORWARD
7	MENU		(2)	2	2	(00)		NEXT
0	WFO		3	3	y	(****)	MT3-SAP	RPT
0).Un	Ult	4	4	4	HCAUP SHOW	SCALE	500M
•	DOWN	DOWN	(5)	5	5	(848-8)	00	SUB-T
0	LEFT	LEFT	(6)			1000 1000	SLEEP	DISP
0	RIGHT	RIGHT	(7)	7	7	(LAME (18792)	CUST	SETUP
94191X	ENTER	OK	(8)	5	0	Amen's Australia	P-LIST	AUDIO
Ö	SOURCE	SOURCE	9		0	(100)	SOUND	EQ
M	EXIT		(0)	0	0	DESIGN	PICTURE	TITLE

NOTE: DVD functions are intended for JENSEN DVD players only. See your JENSEN DVD manual for more infornation.




Precautions

Avaiding Remote Control Problems

- 1. Check the polarity (+,-) of the batteries in the remote control.
- 2. Check that the batteries are good -
- 3. Check that the LCD TV has DC Power.

Inserting Batteries in the Remote Control

- 1. Open the cover completely.
- Insert the two supplied batteries (AAA, 1.5V), Ensure that the polarities (+ and -) of the batteries are aligned correctly.
- 3. Silde back the cover.



CAUTION : Risk of explosion if battery is replacet by an incorrect type.

Dispose of used batteries according to the national code (Recycling program).


How to use remote control

The remote control should be operated within 30 feet (7m) and 30 ° to the left and the right of the IR receiver at the front of the LCD TV.

Used batteries should be disposed properly.




- Connecting to the Composite terminal
- Terminals vary by manufacturer



Connect the LCD TV'S Composite In terminal to VCR's Composite OUT terminal using the included Composite cable. (Make sure the color of the terminals and the color of the cable as the same)

Connecting to the S-Video terminal




Use the S-Video cable for higher picture quality.

Watching Video Tape

- 1. Turn on the LCD TV and press
- on the remde control.

- 2. Use
- to move to AV 1 or 2". If S-Video has been connected, select "S-Video".
- 3.Press (sees)
- to confirm the source selection.
- 4. Turn on the VCR, insert the tape and press play butbn.



Watching Cable TV

1. Turn on the LCD TV and press



on the emote control.




2. Use to move to "AV 1 or 2".


- If S-Video has been connected, select "S-Video", IIHDMI has been connected, select "HDMI".


3. Press (to confirm the source selection

4. Turn on the cable broadcasting receiver and select he channel you wish to view.











- 1.Connect LCD TV's YPbPr terminal to DVD's Video Out termina .
- 2. Connect LCD TV's Audio terminals in YPbPr to DVD's Audio Oit terminal.
- 3. It must match the component connection cable Y, Pb, Pr between the LCD TV and DVD Player.
- Connecting to the S-Video terminal



- W S-Video cable can be used if there is an S-Video terminal.
- Connecting to the HDMI terminal



- Connecting from HDMI terminal to HDMI terminal.

Playing the DVD

- 1. Turn on the LCD TV and press
- SOUNCE
 - an the remote control.


2. Use



- to move to "YPbPr
- · If S-Video has been connected, select "S-Video". If HDMI has been connected, select "HDMI".
- 3. Press (to confirm the source selection.
- 4. Turn on the DVD, insert the DVD disc and press Play button.

PC Connections

Terminals vary by manufacturer.



- · Connect LCD TV's PC Input terminal to PC's VGA terminal using a VGA cable.
- · Connect LCD TV's PC Audio terminal to PC's Audio terminal using a 3.5mm (Headphone) audio cable. (Only for PC's with Audio terminal)

How to use as PC monitor

1. Turn on the LCD TV and press



on the renote control.

2. Use




to move to "VGA".



to confirm the source selection.

Audio Amplifier and Monitor Connections

- Connecting to the Audio Amplifier and Monitor
- # Terminals vary by manufacturer.




- Connect LCD TV's AUDIO(L/R) output terminal to Audio Amplifier using an audio patch cable.
 Note: The speakers of LCD TV still have audio output.
- · You can use the Volume +/- buttons to adjust the audo output level if AUDIO OUT is set to Variable
- You can not use the Volume +/- buttons to adjust the judio output level if AUDIO OUT is set to Fixed.
- Fixed Audio output option is only available if the TV speakers are set to OFF.

Headphone Connections Connecting to a set of Headphone. Terminals vary by manufacturer. Headphone (Not Included) Headphone Connections Headphone Connections

JENSEN DVD Connections for IR

Connection to JENSEN DVD player IR control.



All JENSEN Remote Control DVD Functions can becontrolled Via the TV IR receiver.


You do not need to point the remote control at the JENSEN DVD player when this option is used

NOTE: DVD IR control is intended for JENSEN DVD players only.

See your JENSEN DVD manual for more information.


SERVICE USB Connections

Connection to SERVICE USB.



NOTE: This USB connection is for software upgrades only.

Does not support any other USB function.



Menu Operation

- 1. Press the POWER button to turn the LCD TV on.
- 2. Press the MENU button on the remote control, the on-screen menu will appear
- 3. Use the LEFT and RIGHT buttons to select your nain manu option.

PICTURE MENU.

Alliens you to make adjustments to your picture settings. (select TV source for example)



Audio MENU

Allows you to customize the sound options and effects. Select TV source for example (



TIMER MENU!

Allows you to set up a variety of lines options. (Galact TV source)



SETUP MENU:

Jinwa yau to set up a variety of setup options. Gelect TV source)



LOCK MENU

Almos you to set up a wainty of lack options. (Select TV source)



CHANNEL METAL

stons you to search channels and set up a variety of channel options. Select TV source)



- Use the UP / DOWN buttons to select an option of the sub-menu, and press the RIGHT button.
 While in adjustment mode, use the LEFT/RIGHT lutton to change the value of the item.
- 5- Press the MENU button to exit submenu to returnle this main menu.
 Press the MENU button again or EXIT button to exit the main menu.

Note:

Some options are not available for all inputs.

Customizing the PICTURE Settings

Select TV source for example. (Press SOURCE butten to select TV mode)

- 1. Press the POWER button to turn the LCD TV on.
- Press the MENU button on the remote central to display the Main manu, and use the LEFT and RIGHT buttons to select the PICTURE.
- Use the UP and DOWN buttons to highlight an individual PICTURE option, use the LEFT and RIGHT buttons to change the setting, and press the MENUor EXIT tutton to exit.



The PICTURE menu includes the following options:

Picture Mode	Cycles through picture disylay modes; Standard, Dynamic, Soft, Personal.
Contrast	Controls the difference between the brightest and darkest regions of the picture
Brightness	Controls the overall brightress of the picture
Color	Controls the color.
Tint	Controls the tint.
Sharpness	Increase this setting to seccrisp adgas in the picture; decrease it for soft edges
Color Mode	Cycles through color modes: Normal, Cool, Warm.

English

Customizing the Audio Settings

Select TV source for example. (Press SOURCE button to select TV mode)

- t. Press the POWER button to turn the LCD TV on
- Press the MENU button on the remote control to display the Main menu, and use the LEFT and RIGHT buttons to select the Audio
- Use the UP and DOWN buttons to highlight an indvidual Audio option, use the LEFT and RIGHT buttons
 to change the setting, and press the MENUor EXII button to exit



The SOUND menu includes the following options :

Sound Mode	Cycles through sound modes: Standard, Music, Movie and Personal
Bass	Controls the relative intensity of lower pitched sounds.
Treble	Controls the relative intensity of higher pitched sounds
Balance	To adjust the balance of the left and right sound track, or turn off the volume of the left and right sound track.
TV Speaker	Allows you to select between on and off. Selecting OFF enables Audio out options under SETUP menu
AVC	On or off (Automatic Volume Control) keep volume level steady.
Audio Language	Allows you to select audio anguages: English, French and Spanish.

Customizing the TIMER Settings

Select TV source for example. (Press SOURCE button to select TV mode)

- 1. Press the POWER button to turn the LCD TV on.
- Press the MENU button on the remote control to display the Main menu, and use the UP and DOWN buttons to select the TIMER.
- Use the UP and DOWN buttons to highlight an individual TIMER option, use the LEFT and RIGHT buttons to change the setting, and press the MENU α EXIT button to exit.



The TIMER menu includes the following options:

Sleep Timer	Allows you to set up the sleep timer: 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 180nin, 240min and off.
Time Zone	Allows you to select correc time zone: Pacific, Alaska, Hawaii, Eastern, Central and Mountain.
Daylight Saving Time	Allows you to turn on or offthe daylight saving time.

Customizing the SETUP Settings

Select TV source for example. (Press SOURCE button a select TV mode)

- 1. Press the POWER button to turn the LCD TV on.
- Press the MENU button on the remote control to display the Main menu, and use the LEFT or RIGHT button to select the SETUP.
- Use the UP and DOWN buttons to highlight an included SETUP option, use the LEFT and RIGHT buttons to change the setting, and press the MENJ or EXIT button to exit



The SETUP menu includes the following options:

Monu Language	Allows you to select menu larguages: English, Français and Español.
Transparancy	Allows you turn on or off the transparency function of on screen menu.
Zoom Mode	Allows you to select the zoommodes: Normal, Ginema, Wide and Zoom.
Naise Reduction	Allows you to select the noisereduction modes: Strong, Off, Weak, Middle.
Advance	input PC signal first, then press SOURCE button to select VGA mode.



H-Position Allows you to use LEFT and RIGHT button to adjust the Horizontal Position.

V-Position Allows you to use LEFT and RIGHT button to adjust the Vertical Position.

Clock Allows you to palong the image.

Phase Allows you to adjust the definition.

Auto Select "Auto" and press RIGHT, the unit will automatically adjust all items to achieve the best setting.

English

Close Caption

Use Down button to highlight "Close Caption", then press RIGHT button or ENTER to enter into the following menu.



CC Mode

Allows you to select the CC Modes: On, Off and

CC on Mute.

Basic Selection

Albws you to select the basic selections: CC1, CC2,

C03, CC4, Text1, Text2, Text3 and Text4.

Advanced Selection. Allows you to select the advanced services:

Syrvice1, Service2, Service3, Service4, Service 5 and

Service 6.

Option

Use Down button to highlight the "Option" item, then press RGHT button to enter into the following menu.



Use UP and DOWN buttons to highlight the desired item. and use LEFT and RIGHT buttons to select.

Audio Out

Use Down bullon to highlight "Audio OUT", then press RIGHTer LEFT button to change the lowlevel Audio Output. Selecting Varieble will allow the user to control the output with the Volume +/- buttons. Selecting Fixed enables a continuous outuit and volume is controlled by external device.

Restore Default

Restores all settings in SETUP menu to factory settings.

English

Customizing the LOCK Settings

Select TV source for example. (Press SOURCE button to select TV mode)

- 1. Press the POWER button to turn the LCD TV on
- Press the MENU button on the remote control to display the Main menu, and use the LEFT and RIGHT buttons to select the LOCK
- Use the DOWN button to highlight "Enter Password", use the numeric keys to input 4-digit password.
 After that, the screen will display the next menu. After setting, press menu or exit button to exit.
 NOTE: The factory password is 0000.



The LOCK menu includes the following options .

Change Password

Use DOWN button to select "Change Password", then press RIGHT or ENTER button to enter into the following menu.



Input the new 4-digit password and confirm it.

System Lock

Allows you to turn on croff the system lock. If you turn off the system lock, then the following items(US, Canada, RRT Setting and Reset RRT) will notbe used.

Customizing the LOCK Settings

US.

Use Down button to highlight "US", then press RIGHT or ENTER button to enter into the following manu:



TV Use Down bitton to highlight. "TV", then press RIGHT or ENTER bitton to enter into the following menu.



Use UP and bOWN buttons to select the desired rating and press ENTER button to block or unblock rating.

MPAA

The Movie riting (MPAA) is used for original movies rated by the Motion Pictue Association of America (MPAA) as broadcasted on cable TV and not edited for lelevision.

Use UP or DOWN button to select N/A, G, PG, PG-13, R, NC-17 or X.

RATING	IESCRIPTION
G .	Germanik Acadimentors. Meerin in approxyricita her all agent.
PIG	formulat Guidance Suggested. May contain material not suded for payager vineses.
PG-13	Contains content that may not be appropriate for viewers under the spe of 1.5.
ñ	Sessificited. Contains adult content, no one under 17 admitted without writest.
NE-17	to one 17 and under admirted.
X.	schulis unity

Customizing the LOCK Settings

Canada

Use Down button to highlight "Canada", then press RIGHTor ENTER button to enter into the following menu.



Canada Eng (English) UseLEFT and RIGHT buttens to select among: E, C, C8+,

G. FG. 14+ and 18+

Canada Fre

UseLEFT and RIGHT buttons to select among: E, G, flans+,

(French) 13ais+, f6ans+ and f6ans+

FRY Susing

Reset RRT

Allows you to reset the RRT setting.

Customizing the CHANNEL Settings



Select TV source for example. (Press SOURCE button to select TV mode)

- 1. Press the POWER button to turn the LCD TV on.
- Press the MENU button on the remote control to display the Main menu, and use the LEFT and RIGHT buttons to select the CHANNEL.
- Use the UP and DOWN buttons to highlight an individual CHANNEL option, use the LEFT and RIGHT buttons to change the setting, and press the MENU or EXIT button to exit.



The CHANNEL menu includes the following options:

Air/Cable

Allows you to select between Air and Cable.

Auto Scan

Use Down button to highlight "Auto Scan", then press RIGHT or ENTER button to enterinto the following menu.



If you select "Air" as injut signal in Antenna, you can press RIGHT or ENTER button to search the channels automatically.



The receivable channels will be stored automatically. When searching channels, press MENU to stop.

Customizing the CHANNEL Settings

If you select "Cable' as input signal in Antenna then you can select Cable Systems: Aut, STD, IRC and HRC.

Use DOWN button b highlight "Start to Scan", then press RIGHT or ENTER buttonto search the channels automatically. The receivable channels will be stored automatically. When searching channels, press MENU to stop.

Favorite

Allows you to add these channels as the favorite channels.

Use UP or DOWN button to highlight "Favorite", then press RIGHT or ENTER button toenter into the following menu.



Use UP and DOWNbutton to highlight the desired channel, then press ENTER button to add or remove the highlighted channel as favorite.

Show / Hide

Allows you to shower hide the channels.

Use UP or DOWN bitton to highlight "Show / Hide", then press RIGHT or ENTER button toenter into the following menu.



Use UP and DOWNbutton to highlight the desired channel, then press ENTER button to show or hije the highlighted channel.

Channel No.	Displays the number of current channel.	
Channel Label	Displays the label o current channel.	
DTV Signal	Displays the qualityof current DTV signal.	

- Trouble shooting
- In case a problem occurs with your LCD TV, please take the following steps first.
 If you still have the problem, turn the power off and contact your dealer or an authorized service center.

Problem	Action
The screen does not appear.	is the power plug connected? Insert the power plug. Press the power button of the remote control.
The screen appears too slowly after the power is turned on.	This problem occurs for a brief time in the process of image elimination processing in order to hide temporary screen noise that occurs when the power is turned on. But if the screen does not come after 1 minute contact your dealer or an authorized service center.
Screen is too bright or too dark.	Perform brightness adjustment or Contrast adjustment.
Screen is too large or too small.	Adjust the screen size.
Stripes appear on the screen and it shakes.	Stop using wheless telephones, hair drivers and electric drills.
The screen does not move.	Press the FAUSE button. Check if the Pause button is pressed on external equipment.
Screen appears, Voice is not heard	Press the "MUTE"button. Increase the sound level by pressing volume adjustment button. Check ifsound terminal of external input is connected properly. Check ifaudio cables are connected properly. Select and check the other input.
	If the souni still does not work and the other channels are the same after rou have done as the above, contact your dealer or an authorized service center.
Remote control does not work	Check ifmain power is On. Check that the batteries of the remote controller were loaded properly Check to see if any obstacle exists between the LCD TV and the remote control, then remove it, if any.



Specifications

LCD Panel	Panel Size	19" TFT LCD			
	Brightness	300			
	Contrast Ratio	800:1			
	Viewing Angle	170/160			
Max Resolution		1366 x 768			
INPUT	VIDEO	2			
	S-VIDEO	t			
	YPbPr(Component)	t			
	AUDIO (UR)	2			
	PC/AUDIO(L/R)	1			
	HDMI	f			
	RF	1			
OUTPUT	IR	t			
	VIDEO	1			
	AUDIO (L/R)	1			
	EARPHONE	1			
Power Source		AC 100-240V, 50/60Hz			
Power Consump	tion	50W			
Dimension		615W x 384H x 80D mm			
Weight (N.W.)		6.25 Kg			

- The cabinet design and electronics specifications will be modified without prior notice for performance improvement.
- · Weight and dimensions are approximate

CONTENUS

(Précautions de Sécurité
	* Informations importantes
(Information guide de l'utilisateur
	Noms de chaque élément (Vue en face) / Accessoires 6 Noms de chaque élément (Vue arrière) 7 Montage sur un ordinateur de bureau / Precautions d'installation 5 Connecteurs d'entrée d'alimentation/ Installation d'une intenné 9 Télécommande 10~11 Précautions / Comment utiliser la télécommande 12
(Raccordement
	Raccordements de VCR / Voir une cassette vidéo Connexions des bornes supérieures de l'appareil de TY câble/satellite / Voir le téléviseur par câble Raccordements de DVD / reproduire le DVD Secondements à l'ordinateur / Comment utiliser commè un ordinateur Connecteurs audio amplificateur et moniteur / Connecteur écouteur Raccordements de DVD de JENSEN pour IR/Connecteurs SERVICE USB
(Utilisation de base
1	• Allumer le téléviseur LCD / sélectionner la source d'entée · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	*Opération de menu
(Entretien et Service
	Dépannage

Information Important

Avertissement

Pour diminuer le risque de feu ou decharge electrique,n'exposer pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



GAUTION-To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.



Ce symbole est destiné à avenir l'utilisateur de l'existence d'un = voltage dangereux = non isolé ou soin du produit, qui peut être assez fort, pour constituer un risque de decharge électrique sur les personnes.



Ce symbole est destine à avertir l'utilisateur de l'existence d'instructions importantes d'opération et de maintenance dans le quide accompagnant l'appareil.

Ge produit utilise de la sourture d'étain et de plomb, et une lampe fluorescente contenant une petite quantité de mercure. Le rejet de ces matériaux peut être effectué en tenant compte de considérations environnementales. Pour la disposition ou l'information de routilisation, vouillez prendre contact avec vos autorites locales ou avec l'effiance electronique d'industries levers de org.

DECLARATION de FCC

Ce produit a ete examiné et s'est avere conforme aux exigences d'un dispositif numérique de la classe 8, conformément à la partie. 15 des règles de FCC. Ces limites sont concues pour assurer la protection raisonnable contre l'interference nocive quand l'équipement est utilisé dans un environnement commercial.

Ce produit crée, utilise et peut emettre des ondes de radiofréquences et, s'il n'est pas installe et utilisé comme le manuel d'instruction le préconise, il peut causer des interférences nocives aux communications radio. Le lonctionnement de cet équipement dans un secteur résidentiel est susceptible de causer des interférences nocives, dans ce cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.

AVERTISSEMENT de FC:C

Conformement a 47CFR, partie 15.21 des regles de FCC, tous les changements ou modifications apportes sur ce moniteur et non approuves expressement par le fabricant pourraient causer l'interlèrence nocive et annuleraient l'autorité de l'utilisaieur pour faire fonctionner cet appareil.

AVERTISSEMENT:

C'est un produit de CLASSE B. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interferences radio, dans ce cas l'utilisateur peut être requis de prendre des mésures suffisantes pour les arrêter.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

- Line ces instructions.
- 2) Garder ces instructions.
- 3) Observer tous les avertissements.
- 4) Suivre toutes les instructions.
- 5) N'utiliser pas ce produit près de l'eau. L'appareil ne devrait pas être exposé aux projections ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que des vases, ne devraient être place sur le produit.
- 6) Nettoyer uniquement avec un tissu sec.
- Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer selon les instructions du fabricant.
- 8) Ne pas installer près d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des bouches de chaleur, des fourneaux ou d'autres appareils (amplificateurs y compris) qui produisent la chaleur.



- 9) N'annulez pas l'objectif de sécurité de la prise de type polarise ou de mise à terre. Une prise polarisée à deux lames avec une plus large que l'autre. Une prise du type de mise à la terre à deux lames et une troisième fourche à la terre. La lame large ou la troisième fourche est fournie pour votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre sortie, veuillez consulter un électricien pour le remplacement de la prise non actualisée.
- Protegez le fil d'alimentation contre les pietinements ou les pincements, en particulier sur les prises, les connecteurs, et le point ou ils sortent de l'appareil.
- Employez sculement les connexions/accessoires indiqués par le fabricant.
- 12) Employez seulement avec le chariot, te stand, le trepied, le support ou te table indiquée par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilise, faites attention en déplaçant la combinaison de chariot/appareil pour eviter les dommages par basculement.



- Debrancher cet appareil pendant les tempètes avec foudre ou s'il est mutilsé pendant des périodes longues.
- 14) Remettre tout service aux mains de personnel qualifie. L'entretien est nécessaire quand le produit à été endommage de quelque manière, par exemple si le coble d'alimentation ou la prise sont endommagés, si du liquide à été renversé ou des objets sont tembés sur le produit, si le produit à été expose à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tembé.
- 15) La ou la prise d'alimentation ou l'adaptateur d'appareil sont utilises en tant que dispositif de deconnexion, le dispositif de debranchement doit rester rapidement fonctionnel.

Mesures de sécurité importantes

Avant de vous servir de votre téléviseur, veuillez lire entièrement ces instructions, et gardez ce manuel pour une future référence. Observez et respectez soigneusement tous les avertissements, et les instructions placès sur l'unité ou décrits dans les instructions d'opération ou le manuel d'entretien.s

AVERTISSEMENT

Par mesure de sécurité contre les dommages, il faut respecter les mesures suivantes de sécurité de base dans l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'unité.

Sources d'alimentation

Cette unité ne doit être actionnée qu'à partir du type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette d'information.

Si vous n'étes pas sûr du type de courant électrique chez vous, consultez votre vendeur ou la compagnie locale d'électricité.

Mettre à terre ou polarisation

Cette unité est équipée d'une prise polarisée de fil de courant alternatif (une prise syant une larne plus large que l'autre) ou d'une connexion d'alimentation à CC pour utilisation dans un véhicule. Suivez les instructions auvantes :

Pour l'unité avec une prise polarisée d'alimentation CA

Cette prise s'adaptera à la scrile de courant en un seul sens. C'est un dispositif de

sécurité. Si vous ne pouvez pas insèrer la prise entièrement dans la sertie, essayez d'inverser la prise. Si la prise ne s'adapte toujours pas, contactez votre électricien pour installer une sertie appropriée. N'ennulez pas la sécurité de la prise polarisée en la forçant à entrer, de fil de courant

Pour l'unité avec un connecteur d'alimentation CC

Pour l'installation dans un véhicule, reliez le fil rouge à la ligne d'accessoires de 12V et le fil noir à la prise de terre.

La prise murale

N'utilisez pas une sortie adaptée appauvrie, Insérez le connecteur entièrement dans la prise. S'il n'est pas fermé, il peut se dilater et provoquer le feu. Contactez votre électricien pour changer la sortie.

Câblage

Pour votre sécurité, débranchez le câble d'alimentation lors du câblage.

Décharge électrique

Ne touchez pas le fil d'alimentation de courant alternatif ou l'unité avec la main humide. Si vous branchez/débranchez le fil de courant alternatif de l'unité avec la moin humide, il peut se produire une décharge électrique. N'essayez jamais de déplacer l'unité à moins que le fil de courant alternatif ne soit débranché.

Nettoyage

- Nettoyez la prise d'alimentation régulièrement.
- Si la prise est couverte de poussière et si elle a pris l'humidité, son isolant peut être détérioré et provoquer un incendie. Débranchez la prise d'alimentation et nattoyez-la régulièrement.
- Nettoyez le coffret du téléviseur avec un tissu doux et sec. Pour enlever la poussière de l'écran, essayez le délicatement avec un tissu doux.

- Les tactes rebelles peuvent être enlevées avec un lissu légèrement imbibé d'une solution de savon doux et d'eau chaude. N'employez jamais les dissolvants puissants tels que le diluant ou le benzène pour le nettoyage.
- En cas d'utilisation d'un tissu chimiquement traité préalablement, veuillez suivre les instructions données sur le paquet.

Surcharge

Ne surchargez pas les prises murales, les fils de prolongation ou les broches au-delé de leur capacité, pulsque ceci peut causer, en conséquence, un incendie ou la décharge électrique.

Alimentation

Toujours éteindre l'unité quand elle n'est pas employée.

Quand l'unité est luissée sans surveillance et inutilisée pendant de longues périodes, débranchez-la de la prise murale en prévention d'un éventuel défaut de fonctionnement interne qui pourrait créer un risque d'incendie

Bruit

S'il se produit un grésillement ou un bruit lorsque le téléviseur fonctionne, débranchez le téléviseur et consultez votre vendeur ou votre technicien d'entretien. Il est normal que le téléviseur produise occasionnellement des gresillements, en particulier lors de l'allumage ou de la mise hora service.

Fil d'alimentation

Si vous endommagez le câble d'alimentation, il peut causer en conséquence le feu ou la décharge électrique.

- Ne pas pincer, piler et tordre le câble de manière excessive.
 Les lignes centrales peuvent être exposées et coupées et causer un court-circuit et provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne convertissez ou n'endommagez pas le câble d'alimentation.
- Ne mettez rien de laurd sur le câble d'alimentation.
 Ne tirez pas sur le câble
- · Maintenez le câble d'alimentation loin des sources de chaleur.
- Soyez sur de saisir la prise en débranchant le fit d'alimentation.
 Si le fit d'alimentation est endommagé, arrêtez de l'utiliser et remplacez-le par un nouveau.

Ventilation

Les fantes et les ouvertures dans le téléviseur sont équipées pour la ventilation nécessaire. Pour assurer l'opération fiable de l'unité, et pour le protéger contre le surélévation de température, ces fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou couvertes. A moins que la ventilation appropriée soit fournie, l'unité peut recueillir la poussière et devenir sale. Pour la ventilation appropriée, observez ce au suit :

- · N'installez pas l'unité toumée vers l'arrière ou sur un côté
- · M'installez pas l'unité retournée ou à l'envers.
- Ne couvrez jamais les fentes et les ouvertures avec du tissu ou d'autres matériaux.
- Ne bloquez jamais les fentes et les ouvertures en plaçant l'unité sur un lit, un sofa, une couverture ou toute autre surface similaire.
- Ne placez jamais l'unité dans un espace confiné, tel qu'une bibliothéque ou un coffret intégré, à moins que la ventilation appropriée ne soit fournie.
- Laissez un certain espace autour de l'unité. Autrement, la circulation d'air nécessaire peut être bloquée, et entraîner la surchauffe, et provoquer un incendie ou endommager l'unité.

Mésures de sécurité importantes

Sources de chaleur

Ne l'installez près d'aucune source de chaleur telle que des radiateurs, des bouches de chaleur, des fourneaux ou d'autres appareils (amplificateurs y compris) qui produisent de la chaleur.

N'utiliser pas ce produit près de l'eau

Ne l'employez pas près d'une baignoire, d'un lavabo, de l'évier de cursine ou d'un baquet à laver, dans un sous-soi humide ou près de la piscine.

Ne l'employez pas juste après l'avoir déplacé d'un environnement de basse température à un autre à haute température, car ça peut causer de la condensation, dont le résultat peut être le feu ou une décharge électrique ou d'autres risques

Ne l'employez pas juste après l'avoir déplacé d'un environnement de basse température à un autre à haute température, car ça peut causer de la condensation, dont le résultat peut être le feu ou une décharge électrique ou d'autres resques

Entrée d'objets et liquides

N'insérez jarvais d'objet dans le produit par les passages ou les ouvertures. Il y a de la haute tension dans le produit, et l'insertion d'un objet peut causer la décharge électrique et/ou le court circuit de pièces internes. Pour la même raison, ne renversez pas d'eau ni de liquide sur le produit.

Foudre

Débranchez l'appareit pendant les tempètes de foudre ou lersqu'il est inutilisé pendant des longues périodes.

Pour une protection supplémentaire pendant une tempête de foudre ou lorsque l'apparail est taixsé sans surveillance et zans utilisation pendant de longues pénodes, débranchez le produit de la prise murale et débranchez l'antenne. Ceci empêchera les dommages à l'équipement dù à la foudre et aux hausses de tension sur les câbles, d'alimentation.

Maintenance

Toute la maintenance doit être réalisée par le personnel qualifié de service. L'ontretion est nécessaire quand le produit à été endemmagé de quelque façon, par exemple si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagées, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur le produit, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pos normalement ou s'il est tombé.

Pièces de Rechange

Au cas où le produit aurait besoin de pièces de rechange, assurez-vous que la personne de maintenance utilise les pièces indiquées par le fabricant ou seles qui ont les mêmes caractérisiques et performances que les pièces originales. L'utilisation de pièces non autorisées peut causer le feu, la décharge électrique at/ou tout autre danger.

Accessoires

Il faut utiliser seulement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant, N'utilisez pas de fixations non recommandées par le fabricant. L'utilisation d'accessoires mappropriés paut causer des accidents.

Les dommages qui exigent une maintenance

Si l'une des informations suivantes se produit, débranchez le fil d'alimentation de la sortie de courant alternatif et demandez à une personne qualifiée de maintenance d'effectuer les réparations :

- a.Le fil d'alimentation ou la prise sont endommagés.
- b.Le liquide a été renversé sur le produit ou lorsque des objets sont tombés sur le produit.
- c.Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- d.Le produit ne fonctionne pas correctement comme décrit dans les consignes d'utilisation. Ne touchez pas d'autres commandes que celles.

- qui sont décrites dans les consignes d'utilisation. Le réglage inapproprié de commandes non décrites dans les instructions peut sauser des dominaiges, de qui exige souvent à fechnicien qualifié un long travail de réglage.
- e. Le produit est tombé ou le coffret a été endommagé de quelque manière.
- Le produit montre une condition anormale ou montre un changement notoire dans ses performances. N'importe quelle anomalie apparente dans le produit a indiqué que le produit a besoin de maintenance.

Contrôles de sécurité

Pour le travail de maintenance ou de réparation, demandez au technicien de service d'effectuer des contrôles de sécurité pour s'assurer que le produit est en conditions appropriées de fonctionnement.

Support de mur ou de plafond

En montant l'appareil sur le mur œ sur le plafond, soyez sur d'installer le produit selon la méthode recommandée par le fabricant. C'est une condition de sécurité.

Protection de Panneau

Le panneau utilisé dans ce produit est fait en verre. Par conséquent, il peut se casser quand le produit tombé ou reçoit l'impact d'autres objets. Faites attention à ne pas être blessé par les morceaux de verre cassés si le punneau se cesse.

Défaut de Pixel

De temps en temps, quelques pixels inactifs peuvent apparaître sur l'écran comme un point fixe bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que ceci n'affecte pas la performance de votre produit.


Antennes


Mise à la terre d'antenne externe

Si une antenne externe est installée, suivez les précautions ci-dessous. Le système externe d'entenne ne devrait pas être situé à proximité des lignes aériennes à haute tension ou d'autres alimentations de puissance électrique ou près d'un endroit où it peut entrer en contact avec ces lignes ou circuits à haute tarraion.

EN INSTALLANT UN SYSTEME EXTERNE D'ANTENNE, IL FAUT PRENDRE UN SOIN EXTREME A NE PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LES LIGNES D'ALIMENTATION À NAUTE TENSION CAR LE CONTACT AVEC ELLES EST PRESQUE SYSTÉMATIQUEMENT MORTEL


Soyéz sur que le système d'antenne est mis à l'erre pour offrir des protections contre les hausses de tenaion et les charges statiques accumulées. La section 810 du Code Electrique national (NEC) des Etats-Unes et la Section 84 du Code Electrique Canaden fournissent des informations en ce qui concerne la mise à la terre approprie du môt et de la structure porteure, la mise à la terre du câble d'antrée à une units de décharge d'antenne, la grandeur des conductieurs de mise à la terre. L'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, le raccordement aux électrodes de mise à la terre, et les conditions requises pour l'électrode de mise à la terre.








Noms de chaque élément





- O Prine HDMI
- SERVICE USB
- O Prise ordinateur et audio
- O Prise Y. Pb. Pr
- S-Vidéo

- @ Entrée AV1 (Vitéo et Audio)
- @ Écouteur
- RF(ATSC/NTSC)
- Prise d'IR
- @ Entrée AV2 (Vitéo et Audio)
- SORTIE VIDÉO et AUDIO (D/G)
- (P) Commutateur Marche / Arrêt
- Entrée de Courant Alternatif

· Pour allumer le téléviseur LCD

Appuyez




sur la partie arrière du téléviseur LCD

Allumer

 Assurez-vous d'interrompre l'alimentation et de débraicher les deux unités de la prise murale avant de faire des raccordements.

Montage sur table




- Votre TV LCD peut être monté sur un bureau commeon le voit sur la figure ci-dessus, à l'aide de la base optionnelle (P/N STD1909)
- Ce n'est pas un équipement à poser parterre


Précautions d'installation

Support mural

- L'installation du téléviseur LCD dans un endroit incorectement aéré peut causer endommager le téléviseur LCD en raison de la hausse de température.








« Contactez votre vendeur pour acheter le « support mural à angle réglable » requis pour l'installation murale.

Utilisation du socle


- Ne pas l'installer à un endroit instable avec une surfice de support plus petite que le téléviseur à AC.
- Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur de support de bureau pour les détails d'installation


В ------

(Utilisation du socie)










Information guide de l'utilisateur

Télécommande · Fonctions des boutons de la télécommande MODE LED d'affichage à cristaux liquides L'affichage à cristaux figuides sera rouge pour le mode TV, et bleu pour le mode DVD POWER Activeo le mode de TV POWERL (1) מעם Marcher Arrest pour les télévisieur et le DVD Actives in mode DVD RETURN. Reloance as card principlement vs. Appayez are folk pour le muel appuillages, puis espayez CH MATURN VOL HUTE. encure sme fails your enregistrar l'autie augmentation ou diminusion de chaîne val+hol-Augreentation ou diminution du volume INFORMATION Appuyez sur INFO pour afficher une varieté d'informations sur la chaîne en cours 4 siffichages de mens d'OSD san Trionin ENTER NAVIGATION ENTRER Acquirez our ENTRER pour confirmer votre operation deplaced yers to finut, yers to but, a gauche SOURCE EXIT . SOURCE EXIT worth Meliopes Forbies AV PROG(DVD) EFG ANGLE MOS Uhoix de chaîne numenque T.F T/F(DVD) Affichage du guide de programme ANGLE (DVD) 2 1 3 4 ample de chargerown de vue TOUCHES NUMERIOUSE 5 6 7 8 12/91 9 0 . MI PAUSE(DVD) FAST REVERSE (DVD) STOWDWOS NEXTIDADI PREVIOUS(DVD) -FAST FORWARD(DVD) MTS/SAP Appayed our MTG / MTT pour chance in market, SAP ou more CC. BLEEP STLEAM SCALE SLEEP Altarres entire les temps de regue de teléviseur LCD temps de regues : nant/0/6/96/20/48/6/90/120/18/240 refrodes) PRICE TUB-T DISF RPT RFT(DVD) C LIST F LIST SOUND PICTURE PERSON OR PROPERTY. BETWE AUDIO 80 TITLE DISPLOVO SCALE cycle parent is rough the balance on both the continue morned the parent Temps d'athonique ou intermitors de chapitre ZOOM(DVD) CC Fermer la légence JENSEN SET SP(DVD) SUB-T(DVD) Tous times C-LIST IMAGE Appayer sur IMAGE pace le cycle de choise de types d'image : Soundard (Dynamique) Fersonnel / Ilid. Appropriate som in Assumer C. LIBT group different in hims sins surround ALIDIO(DVD) TITLE (DVD) FLIST Stars Autorian Southo South attention and Autorian attention from the Psychological South Autorian Starstanti Musiquet Films Persuaged FO(DVD) Appuyez sur ce bouton pour afficher la liste préférée

Information guide de l'utilisateur

Télécommande



Note : Les fonctions de DVD sont destinées uniquement au lecteur DVD de JENSEN. Lire le manuel de votre DVD de JENSEN pour (lux d'informations.


Précautions

Eviter les problèmes avec la télécommande

- 1. Vérifier la polarité (+, -) des piles dans la télécommande.
- 2. Vérifier que les piles sont bonnes.
- 3. Vérifiez que le TV LCD fonctionne sur CC.

Insérer les piles dans la télécommande

- Ouvrer la couverture complétement.
- 2. Inserer les deux piles d'alimentation fournies (AAA 1.5V) Assurez-vous que les polarités (+ et -) des piles sont alignées correctement.
- 3. Remettre le couvercle




A Précaution : Il y a risque d'explosion si la battera est remplacée par un type incorrect. Jeter les piles utilisées en vous référant au code national (programme de recyclage)

Comment utiliser la télécommande

- La télécommande devrait être actionnée à mons de 30 pieds (7 m) et à 30^e vers la gauché ou la droite du récepteur IR face au TV LCD.
- Les piles utilisées devraient être jetées de manéré appropriée.


Raccordement de VCR

- · Connexion aux composants de sortie
- Les bomes peuvent varier en fonction du fabricant



Connecter la borne in composite du téléviseur LCD à la borne Cut en utilisant le câble composé inclus (s'assurer que la couleur des terminaux et la couleur du câble sort les mêmes)

Connexion à un terminal S-Video



Utiliser le Câble S-Vidéo pour obtenir une qualité d'image supérieure.

Voir une cassette vidéo

- 1. Allumer le téléviseur LCD et appuyer sur
- SOURO

sur la télécommande.


Utiliser pour se déplacer de « AV 1 ou2 ».

Si un vidéo S a été connecté, sélectionner « S-Vdéo ».

- 3. Appuyer pour confirmer la sélection de source.
- 4. Allumer le VCR, insérer la cassette et appuyer sur le bouton PLAY.


Connexion des bornes supérieures du téléviseur câble/satellite

- Raccordement aux composants de sortie
- Pour regarder le téléviseur à l'aide d'un câble, souscivez à la société locale du téléviseur de câble et installez un récepteur séparé (Boîte d'installation en haut)
- Les bornes varient selon les fabricants




Raccorder le composant de sorte du téléviseur LCD au composant de sorte OUT (Sorte) de récepteur de diffusion par câble en utilisant le câble composé inclus (s'assurer que s couleur de la borne et la couleur de câble sont pareilles).

Raccordement à la borne de S-Vidéo



Raccordement a la borne HDMI.



«Récepteur d'annonce de Cable»



Regarder la télévision grâce au câble

1. Allumer le téléviseur LCD et appuyer sur



de la télécommande.

2. Utiliser



pour se déplacer à AV 1 su 2.


Si le S-Vidéo a été raccordé, sélectionner le S-Vidéo. Si HDMI a été raccordé, sélectionner HDMI.




- Appuyez sur pour confirmer la sélection de source.
- Allumer le récepteur de diffusion par câble et croisir la chaîne que vous voulez regarder.

Raccordements de DVD






- 1. Raccorder la borne de YPbPr du téléviseur LCD à la borne de Sortie vidéo de DVD.
- 2 Raccorder la borne audio dans YPbPr du téléviseur LCD à la borne de Sortie audio de DVD.
- 3 Entre le TÉLÉVISEUR LCD et le lecteur de DVD il doit s'accorder avec le câble composé de raccordement de Y, Pb et Pr.
 - Raccordement à la borne S-Vidéo



- Le câble de S-Vidéo peut être utilisé s'il y a une bone S-Vidéo.
- Raccorder à la borne HDMI.



Raccordement à partir de la borne HDMI à la borne HDMI.

Lecture d'un DVD



- 1. Aliumer le téléviseur LCD et appuyer sur

de la télécommande

pour se déplacer à YPbPr.


Si le S-Vidéo a été raccordé, sélectionner le S-Vidéo Si HDMI a été raccordé, sélectionner HDMI.

- pour confirmer la sélection de source. Appuyer
- Allumer la DVD, insérer le disque de DVD et appuyer sur le bouton de Play (Commencer).



Raccordements à l'ordinateur

4 Les bornes peuvent varier selon le fabricant



- Raccorder la borne d'entrée d'ordinateur du téléviseur LCD à la borne VGA d'ordinateur en utilisant un câble VGA.
- Raccorder la borne audio d'ordinateur du téléviseur LCD à la borne audio d'ordinateur en utilisant un câble audio de 3,5mm (écouteur).
 (Seulement pour ordinateurs avec une borne audio)

Comment s'en servir comme moniteur d'ordinateur

1. Allumer le téléviseur LCD et appuyer sur



de la télécommande.

2. Utiliser



pour aller au VGA


3 Assignment



pour confirmer la sélectionde la source

Connecteurs audio amplificateur et moniteur

- · Raccorder à un amplificateur et moniteur.
- . Les bornes peuvent varier selon le fabricant.



- Raccorder la borne de sortie audio (Gauche/Droite) ordinateur du téléviseur LCD à l'amplificateur audio en utilisant un câble audio de pièce rapportée.
 - Note : Le parleur du téléviseur LCD a encore son signal audio de sortie en ce moment.


Vous pouvez utiliser les boutons de Volume +/- pour sjuster le niveau de sortie audio.

Connecteurs écouteur

<Écouteur>


«Mondinur»

- · Connexion à un ensemble d'écouleurs
- Eles bornes peuvent varier selon le fabricant



Raccordements de DVD de JENSEN pour IR

Paccorder à lecteur DVD de JENSEN contrôlé par IR.




 Toutes les fonctions DVD de la télécommande de JENSEN peuvent être contrôlées par le récepteur IR du téléviseur.
 Vous n'avez pas besoin de pointer la télécommande vers le lecteur DVD de JENSEN quand cette option est utilisée.

Note : Le contrôle IR du DVD est destiné seulement paur les lecteurs DVD de JENSEN.

Voir le manuel du DVD JENSEN pour plus d'information.

Connecteurs SERVICE USB

* Connexion au SERVICE USB



NOTE: Cette connexion USB est pour mises à niveau (e logiciel exclusivement . Elle ne permet aucune autre fonction USB.

Sélection de la source d'entrée Vous pouvez choisir entre le signal du téléviseur etle signal d'entrée d'un autre appareil connecté au téléviseur. Utiliser cette fonction pour changer la source d'entre que vous désirez voir. sur la télécommande Appuyer Utiliser pour aller à la source d'entée souhaitée IMPUT SOURCE TV AVT Appuyer pour sélectionner. AV2 S-Video Component **HDMI** VGA

Fonctionnement du menu

- Appuyer sur le bouton « POWER » pour allume le téléviseur LCD.
- 2. Appuyer sur le bouton « MENU » de la télécomnande, le menu de l'écran apparaît.
- Utiliser les boutons « LEFT » et « RIGHT » pou sélectionner votre menu principal.

Menu image:

Vous permet d'ajuster les paramètres vidéo, consist la sassisi televisans par delengrity



Menu audio:

Vous permette de personnaiser les options et les effets vutre (choisir la source téléviseur par exemple)



Menu programmateur:

Vous permet de programmer différentes options de temps (choisir la source téléviseur)



Menu d'Installation:

Vous permet de configurer différentes options (choisir la source tilléviseur)



Menu de blocage:

Vous permet de bioquer différentes options. (chains la source du Métriceur)



Menu chainel:

Vous permit de rivalnes et configurer différentes extiens de chafries. (chocair la source du téléviseur)



- Utiliser les boutons UP / DOWN choisir une option du sous-menu, et appuyer sur le bouton RIGHT.
 En mode programmation, utilisez les boutons LEFT /RIGHT pour changer les valeurs.
- Appuyer sur le bouton MENU pour quitter le sous-menu pour revenir au menu principal.
 Appuyer encore une fois sur le bouton de MENU ou le bouton EXIT pour sortir du menu principal.

Note: Certaines options ne sont pas disponibles pourtoutes les entrées.

Personnalisation des paramètres de l'image



Choisir la source téléviseur par exemple. (Appuyer sur le bouton SCURCE pour sélectionner le mode TV)

- 1. Appuyer sur le bouton de POWER pour allumer le TV à ACL
- Appuyer sur le bouton MENU de la télécommande pour montrer le menu principal, et utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour sélectionner l'IMAGE
- Utiliser les boutons UP ET DOWN pour surligner une option intividuelle d'IMAGE utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour changer les paramètres, et appuyer sur les boutons MENU ou EXIT pour quitter.



Le menu IMAGE inclut les options suivantes :

Mode d'image	Cycles dans les modes d'affichage image : standard, dynamique, doux, personnel
Contraste	Contrôle l'écart entre les zones les plus lumineuses et loncées d'image
Luminosité	Contrôle la luminosité générale de l'image
Couleur	Contrôler la couleur
Teinle	Contrôler la teinte
Netteté	Augmenter ce paramètre pour voir les côtés de l'image bien définis; le diminuer pour les fond
Mode couleur	Cycles dans les modes couleur : normal froid, chaud

Personnalisation des paramètres AUDIO

Choisir source TV par exemple. (Appuyer sur le bouton SOURC: pour sélectionner le mode TV)

- 1. Appuyer sur le bouton POWER pour allumer le TV à ACL
- Appuyer sur le bouton MENU de la télécommande pour montrer le menu principal, et utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour sélectionner AUDIO
- Utiliser les boutons UP et DOWN pour surligner une option ndividuelle de AUDIO utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour changer le paramètre, et appuyer sur les boutons MENU ou EXIT pour quitter.



Le menu AUDIO inclut les options suivantes :

Mode Audio	Cycles dans les modes audio: normal musique, film, sport et personnel
Basse	Contrôle l'intensité relative des sons gaves.
Aigus	Contrôle l'intensité relative de sons aigus.
Balance	Pour ajuster l'équilibre des bandes son gauche et droite ou éteindre le volume des bandes son gauche et droite.
Haut-parleur TV	Permet d'allumer et d'éteindre
AVC	Marche ou Arrêt (contrôle automatique de volume) garde le niveau de volume stable
Langue audio	Vous permet de choisir la langue audir : anglais, français et espagnol

Personnalisation ces paramètres du TIMER



Sélectionner source TV par exemple. (Appuyer sur le bouton SOLRCE pour sélectionner mode TV)

- Appuyer le bouton POWER pour allumer le TV à ACL.
- Appuyer sur le bouton MENU de la télécommande pour monrer le menu principal, et utiliser les boutons UP et DOWN pour sélectionner le TIMER
- Utiliser les boutons UP et DOWN pour surligner une option irdividuelle de TIMER, utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour changer le paramètre, et appuyer sur les boutons MENU ou EXIT pour quitter.



Le menu TIMER inclut les options suivantes :

Minuteur de mise en veille	Vous permet d'installer le temps de mise en sommeil : 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min et éteindre.
Zone horaire	Vous permet de choisir la zonehoraire correcte : Pacifique, Alaska, Hawaii, Est, Central et Montagie.
Heure d'été	Vous permet d'allumer ou d'étendre l'heure d'été,

Personnalisation des paramètres de SETUP

Choisir la source TV par exemple. (Appuyer sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode TV

- 1. Appuyer sur le bouton POWER pour allumer la TV à ACL
- Appuyer sur le bouton MENU sur la télécommande pour montrer le menu principal, et utiliser les boutons de LEFT ou RIGHT pour sélectionner INSTALIATION
- Utiliser le bouton UP et DOWN pour surligner une option irdividuelle de SETUP, utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour changer le paramètre, et appuyer sur bouton MENU ou EXIT pour quitter.



Le menu SETUP inclut les options suivantes :

Langue du menu	Vous permet de choisir les langues du meiu : anglais, français et espagnol
Transparence	Vous permet d'allumer ou d'éteindre la fonction transparence du menu de l'écran.
Mode Zoom	Vous permet de choisir les modes de zoon ; Normale, Cinéma, Large et Zoom.
Réduction de bruit	Vous permet de choisir les modes de rédution de brut : Fort, Arrêt, Faible, Moyen
Avancé	Entrer d'abord le signal d'ordinateur, puis appuyer sur le bouton SOURCE pour choisir la mode VGA, appuyer sur le bouton RIGNT ou ENTRER pour confirmer.



Position H	Vous permet d'utiliser le bouton .EFT et RIGHT pour ajuster la position horizontale.
Position V	Vous permet d'utiliser les boutors LEFT et RIGHT pour ajuster la position verticale.
Horloge	Vous permet de prolonger l'image.
Phase	Vous permet d'ajuster la définition.
Auto	Choisir «Auto» et appuyer sur RGHT, l'unité ajuste automatiquement tous les éléments permettant le meilleur paramètrage.

Personnalisation des paramètres de SETUP



Télétexte (CC)

Utiliser le bouton DOWN pour surligner « Close Caption », appuyer ensuite sur le bouton RIGHT ou ENTER pour entrer dans le nenu suivant.



Mode CC

Option

Vous permet de choisir les modes télétexte :

Maiche, Arrêt ou CC en muet.

Sélection de Base

Vous permet de choisir les sélections de base : CC1, CC2,

CCI, CC4, Texte1, Texte2, Texte3 et Texte4.

Sélection avancée

Vota permet de choisir les services avancés : Service1, Service2, Service3, Service4, Service5 et Service5.

Utiliser le bouton DOWN pour surligner « Option », appuyer enstite sur le bouton RIGHT pour entrer dans le menu suivant.



Utiliser les boutons UP et DOWN pour surligner l'élément soutaité et utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour sélectionner.

Audio Uniquement

Utiliser le bouton DOWN pour surtigner « Audio Only », appuyer ensuite sur le bouton RIGHT OU ENTEF pour entrer dans le menu suivant, et suivre les instructions du menu.



Note: Cette option est conque pour la musique. Les image: s'éteignent.

Rétablir le paramétrage par défaut

Rétablit tous les paramètres dans le menu SETUP aux paramètres du fabricant.



Personnalisation des paramètres de verrouillage (LOCK)

Choisir la source TV par exemple. (Appuyer aur la bouton SOURCE pour sélectionner le mode TV)

- 1. Appuyer sur le bouton POWER pour allumer la TV à ACL
- Appuyer sur le bouton MENU de la télécommande pour mortrer le menu principal, et utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour sélectionner LOCK
- 3. Utiliser le bouton DOWN pour surligner « Saisir mot de passe », utiliser les clés numériques pour entrer un mot de passe de 4 chiffres. Ensuite l'écran affichea le menu suivant. Après le paramétrage, appuyer sur les boutons menu ou EXIT pour quitter.

Note: Le mot de passe du fabricant est 0000,







Le menu LOCK inclut les options suivantes :

Changer le mot de passe

Utiliser le bouton DOWN pour choisir« Changer le mot de passe », appuyer ensuite sur le bouton RIGHT ou ENTER pour entrer dans le menu suivant.



Saisir le mot de passe à 4 chiffres et le confirmer.

Vous permet d'activer ou arrêter le verrouillage du système. Verrouillage du système. Si vous arrêtez le verrouillage du système, alors les éléments suivants (États-Unis, Canada, paramètre RRT et remise à zéro de RRT) ne seront pas utilisés.

Personnalisation des paramètres de verrouillage (LOCK)

Los États-Unis Utiliser le bouton DOWN jour surligner « US » (États-Unis), appuyer ensuite sur les boutons RGHT ou ENTER pour entrer dans le menu suivant.



Le Utiliser le bouon DOWN pour surligner « TV », appuyer ensuite sur téléviseur les boutons RRIGHT ou ENTER pour entrer dans le menu suivant.



Utiliser les boutons UP et DOWN pour sélectionner la classification souhaitée et appuyer sur le bouton ENTER pour bloquer ou débloquer la classification.

MPAA

La classification de films (MPAA) est utilisée pour les films originaux évalués par laMotion Picture Association of America pour la diffusion sur TV câble et non édités pour la télévision.

Utiliser les boutons UP ou DOWN pour choisir N/A, G, PG, PG - 13, R, NC -17 ou X.

Sassfeater)	Discription
G	Grand public. Le film convient pour fous les âges.
PG	Accird parental souhaitable. Son contenu pourrait ne pes convenir aux jeuras spectateurs.
PG-13	Le Cottenu pourrait ne pas convenir aux specialeurs de mains de 13 ans
R	Poutadulles Interdit aux moins de 17 ares non accompagnés des parents
NC-17	ingelit aux moins de 17 ans.
X	Squiement pour les adultes.

Personnalisation des paramètres de verrouillage (LOCK)

Canada

Utiliser le bouton DCWN pour surligner Canada, appuyer ensuite sur le bouton RIGHT ou ENTER pour entrer dans le menu suivant.



Canada Eng Utiliser les boutons LEFT et RIGHT pour sélectionner : (anglais) E, C, C8+, G, PG, 14+ et 18+

Canada Fre Utilizer les boutons LEFT et RIGHT pour sélectionner : (français) E, G 8ans+, 13ans+, 16ans+ et 18ans+

Arrangements de RRT

Remise à zéro de RRT Vous permet de remettre à zéro les paramètres de RRT.

Personnalisation des paramètres de CHANNEL (chaîne)

Choisir la source TV par exemple. (Appuyer sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode TV)

- 1. Appuyer sur le bouton POWER pour allumer le TV à ACL
- Appuyer sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu principal, et utiliséz les boutons LEFT et RIGHT pour choisir la chaîne (Channel).
- Utiliser les boutons UP et DOWN pour surligner une option de chaîne individuelle, utiliser les boutons.
 LEFT et RIGHT pour changer le paramétrage, et appuyei sur les boutons MENU ou EXIT pour quitter.



Le menu CHANNEL inclut les options suivantes :

Air/Cable

Vous permet de choisir entre artenne (air) et câble.

Auto scan

Utiliser le bouton DOWN pour sirligner « Auto Scan », appuyer ensuite sur les boutons RIGHT ou ENTER pour entrer dans le menu suivant :



Si vous choisissez « Air » comme signal d'entrée dans Antenna, vous pouvez appuyer sur le bouton RIGHT ou ENTER pour chercher les chaînes automatiquement.



Les chaînes pouvant être reçuis seront gardées automatiquement. Lors de la recherche des chaînes, appuyez sur MENU pour arrêter

Personnalisation des paramètres de CHANNEL (chaîne)

Si vous choisissez « Câble i comme signal d'entrée dans Antenna, vous pouvez choisir les systèmes de câble : Auto, STD, IRC et HRC

Utilisez le bouton DOWN pour surligner "»Start to Scan » (commencer le scan), appuyer ensuite sur les boutons RIGHT ou ENTER pour chercher automatiquement les chaînes Les chaînes pouvant être reçues seront gardées automatiquement.

Lors de la recherche des chiînes, appuyez sur MENU pour arrêter,

Favoris

Vous permet d'ajouter ces chaînes comme les chaînes favorites.

Utiliser le bouton UP ou DONN pour surligner « Favorite », appuyez ensuite sur le bouton RIGHT ou ENTER pour entrer dans le menu suivant.



Utilisez les boutoni UP et DOWN pour surligner la chaîne souhaitée, appuyer ensuité sur le boutin ENTER pour ajouter ou enlever la chaîne des favoris.

Show / Hide (Montrer / Cacher) Vous permet de montrer ouçacher les chaînes.

Utiliser le bouton UP ou DOWN pour surligner « Show / Hide ».

appuyer ensuite sur les bouons RIGHT ou ENTER pour entrer dans le menu suivant.



Utiliser le bouton UP ou DOWN pour surligner la chaîne souhaitée, appuyer ensuite sur le bouton ENTER pour montrer ou cacher la chaîne surlignée.

Channel No No de chaîne

Affiche le numéro de chaîneen cours.

Étiquette de canal

Affiche la chaîne actuelle.

Signal DTV

Affiche la qualité du signal CTV en cours.

Dépannage

- Si votre TV à ACL présente un problème, veuillez avant tout suivre les étapes suivantes.
- Si vous avez encore le problème, éteignez l'appareil et contactez votre revendeur ou un centre de service autorisé.

Problème	Action
L'écran n'apparaît pas.	Est ce que la prise est branchée? Branchez la prise. Appuyez sur le bouton d'allumage de la télécommande.
L'écran apparaît trop lentement après avoir allumé l'appareil.	Ce problène dure peu de temps lors du processus d'élimination d'image afn de cacher temporairement le bruit d'écran qui existe quand l'appareil est allumé. Mais si l'écran n'apparaît pas en 1 minute, contactez votre revendeur ou centre de service autorisé.
L'écran est trop lumineux ou trop foncé.	Réglez la liminosité ou le contraste
L'écran est trop grand ou trop petit.	Ajuster la timension d'écran.
Des lignes apparaissent sur l'écran et l'écran bouge.	Arrêter l'utilisation de téléphone sans fil, séche-cheveux et perceuses électriques.
L'écran ne bouge pas.	Appuyez sir le bouton PAUSE, Vérifiez si le bouton PAUSE est appuyé su l'équipement externe.
L'écran apparaît, mais on n'entend pas le son.	1. Appuyet sur le bouton « MUTE » . 2. Augmenez le son en appuyant sur le bouton du volume. 3. Vérifiez il la borne de son d'entrée externe est correctement connectée. 4. Vérifiez il les câbles audio sont correctement connectés. 5. Choisir et vérifier l'autre entrée.
	Si le son ni fonctionne toujours pas et que pour les autres chaînes c'est pareilaprès avoir fait ce qui est indiqué ci-dessus, contactez votre reverdeur ou un centre de service autorisé
La télécommande ne fonctionne pas.	1. Vérifier s la source d'énergie principale est allumée. 2. Vérifier que les piles de la télécommande sont correctement installées. 3. Vérifier sil existe des obstacles entre le TV à ACL et la télécommande, enlevez-les le cas échéant. 4. Si les piles sont peu chargées, remplacez-les avec deux nouvelles piles.

Spécifications

Panneau à ACL	Dimension du Panneau	19" TFT LCD	
	Luminosité	300	
	Ratio de Contraste	800:1	
	Angle de Vue	170/160	
Résolution Max	1	1366 x 768	
Entrée	VIDEO	2	
	S-VIDEO	1	
	YPbPr(Composant)	1	
	AUDIO (G/D)	2	
	Ordinateur/AUDIO(G/D)	À	
	HDMI	1	
	RF	1	
RENDEMENT	IFE .	1	
	VIDEO	1	
	AUDIO (G/D)	1	
	ÉCOUTEUR	4	
Source d'alimentat	lon	AC 100-240V,50/60Hz	
Puissance Dimension		50W 515 W x 384 H x 80 D mm	
Poids net		6.25 Kg	

- Le design de la caisse et les spécifications électroniques seront modifiés sans préavis pour l'amélioration des performances.
- . Le poids et les dimensions sont approximatifs.



www.asaelectronics.com www.jenserrvdirect.com

